

LE GOURMET

Інструкція з використання чайників Le Creuset

Після покупки

- Видаліть наліпки з чайника.
- Промийте чайник гарячою водою. Після наповніть чайник чистою водою до позначки, доведіть до кипіння та злийте воду.

Експлуатація та догляд за чайником

- Чайник підходить для всіх видів плит, включаючи індукційні.
- Не наливайте воду вище зазначеної позначки на чайнику.
- Для чайників зі складною ручкою, щоб уникнути перегріву ручки, переконайтеся, що вона надійно зафіксована у вертикальному положенні, перш ніж поставити чайник на джерело тепла.
- Ніколи не нагрівайте порожній чайник на плиті. У разі випадкового нагрівання порожнього чайника, вимкніть плиту і не торкайтеся до повного остигання.
- Щільно закривайте кришку, щоб захистити ручку від пари.
- Завжди вибирайте конфорку під розмір дна чайника.
- Після зняття чайника з плити зачекайте 10–15 секунд, перш ніж відкривати носик і почати розливати воду.
- Ніколи не наливайте в гарячий чайник холодну воду.
- Удари чайника об тверду поверхню можуть пошкодити емаль на виробі.
- З часом, гвинти можуть послабитись. Ви можете затягувати їх по потребі. Важливо, не затягувати їх дуже сильно.
- При нагріванні чайника на індукційній плиті не використовуйте функцію «Booster», оскільки її слід застосовувати лише для швидкого нагрівання великих об'ємів води.
- На індукційних плитах не покладайтеся на функцію автоматичного відключення. У разі несправності, вся вода в чайнику може випаруватися, спричинивши пошкодження від перегріву.
- Завжди піднімайте чайник, коли переносите його на іншу поверхню, щоб не подряпати дно.

Зберігання та очищення

- При постійному кип'ятінні води з підвищеним вмістом солей на внутрішній поверхні чайника може утворюватися вапняний наліт.
- Для видалення мінеральних відкладень заповніть чайник до максимальної позначки сумішшю 50% води та 50% білого оцту і залиште кипіти на повільному вогні протягом 20 хвилин.
- Засіб для чищення нержавіючої сталі можна використовувати для видалення вапняних відкладень та інших плям.
- Для довшого терміну експлуатації, радимо мити його вручну з нейтральним миючим засобом після кожного використання. Якщо чайник не використовується, краще не залишати його з водою у середині, щоб не утворювався вапняний наліт.

Бажаємо приємного користування!

